

Bügelbild Anleitung für oissEasyflex und Stripflock Pro

**Wichtig: Diese Anleitung gilt für neue, ungewaschene Textilien und für die Folien oissEasyflex sowie Stripflock Pro.
Das Pflegeetikett des Textils hat immer Vorrang.**

Benötigt	Bügelbild, Bügeleisen ohne Dampffunktion, Backpapier oder geeignetes Schutzpapier, feste hitzebeständige Unterlage, Fusselrolle, gegebenenfalls hitzebeständiges Klebeband.
Geeignete Textilien	oissEasyflex und Stripflock Pro sind für Baumwolle, Polyester und Polyester/Baumwoll-Gemische geeignet. oissEasyflex kann laut Anbieter außerdem auf verschiedenen festen Materialien verwendet werden. Diese Anleitung gilt jedoch ausschließlich für Textilien.
Nicht geeignet	Nicht auf silikonbehandelten, sublimierten, beschichteten oder stark hitzeempfindlichen Textilien anwenden. Das Pflegeetikett des Textils beachten. Vor der Verarbeitung immer eine Probe an einer unauffälligen Stelle oder an einem vergleichbaren Reststück durchführen.
Sicherheit	Verbrennungsgefahr. Bügeleisen, Unterlage und Textil werden sehr heiß. Das Bügeleisen nie unbeaufsichtigt lassen. Kinder dürfen die Anwendung nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen durchführen.
1. Textil vorbereiten	Neue Textilien vor dem Pressen nicht waschen. Das Textil glatt auf eine feste, hitzebeständige und ebene Unterlage legen. Kein Bügelbrett verwenden, da die weiche Polsterung den notwendigen Druck vermindert.
2. Vorpressen	Das Bügeleisen ohne Dampf auf etwa 155 °C beziehungsweise etwa Stufe 2 bis 3 aufheizen. Die vorgesehene Stelle 2 bis 3 Sekunden kurz anpressen. Dadurch entweicht Restfeuchte und die Oberfläche wird geglättet. Das Textil anschließend kurz abkühlen lassen.
3. Fusseln entfernen	Erst nach dem Vorpressen die Stelle gründlich mit einer Fusselrolle reinigen. Es dürfen keine Fusseln, Haare oder losen Fasern unter dem Motiv liegen.
4. Motiv auflegen	Das Bügelbild mit der transparenten Trägerfolie nach oben an der gewünschten Stelle positionieren. Bei Bedarf mit hitzebeständigem Klebeband fixieren. Das Motiv vollständig mit Backpapier oder geeignetem Schutzpapier abdecken.
5. Pressparameter	oissEasyflex: bei etwa 155 °C 5 Sekunden fest und gleichmäßig pressen. Bei Webware und Canvas 8 Sekunden pressen. Trägerfolie warm abziehen. Anschließend mit Schutzpapier 5 bis 10 Sekunden nachpressen. Stripflock Pro: bei etwa 155 °C 13 bis 15 Sekunden fest und gleichmäßig pressen. Trägerfolie warm abziehen. Bei einer Transferpresse mittleren Druck verwenden, laut Anbieter etwa 3,5 bar.
6. Größere Motive	Ist das Motiv größer als die Bügeleisensole, jede Stelle vollständig pressen. Die Pressflächen leicht überlappen lassen. Das Bügeleisen nicht hin und her bewegen, sondern jeweils neu aufsetzen. Jede Stelle mit der für die verwendete Folie angegebenen Zeit pressen.
7. Trägerfolie abziehen	Die Trägerfolie warm und langsam in einem flachen Winkel abziehen. Hebt sich das Motiv an, sofort stoppen, Trägerfolie zurücklegen, mit Schutzpapier abdecken und nochmals kurz pressen.
8. Haftung prüfen	Nach dem Abziehen kontrollieren, ob alle Kanten fest haften. Stripflock Pro nur bei Bedarf nochmals kurz mit Schutzpapier pressen. Das Bügeleisen niemals direkt auf die Folie setzen.
Nach dem Pressen	Das Textil vollständig auskühlen lassen und frühestens nach 24 Stunden waschen. Vor dem Waschen auf links wenden. Keinen Weichspüler, keine Chlorbleiche und keine aggressiven chemischen Mittel verwenden.
Pflege	Das Pflegeetikett des Textils hat Vorrang. oissEasyflex ist laut Anbieter bis 80 °C waschbar und trocknergeeignet. Stripflock Pro ist bis 60 °C waschbar und im Baumwollprogramm trocknergeeignet.
Hinweis	Die Angaben gelten für oissEasyflex und Stripflock Pro von Siser, bezogen über Kreativmanufaktur Bayern. Temperatur und tatsächliche Pressleistung können je nach Bügeleisen, Unterlage und Textil abweichen. Eine Anwendungsprüfung am Originalmaterial ist erforderlich.